# 초음파 열량계 사용설명서

# Type: TUC-2000M





## 결선 단자대 설명

#### Terminals

8~36V+, 8~36V -	Power supply. 10~36VAC is also applicable to these two terminal.
485+, 485-	RS485 terminals
AO+, AO-	Analog output, loop powered
UP+, UP-	upstream transducer
DN+, DN-	downstream transducer
GND	'Ground' for the transducers
T1, T2	signal terminals of the PT100 RTD
TX1, TX2	power terminals of the PT100 RTD
	The return terminals of the RTD connect to 'GND'
AI3, AI4, AI5	Analog inputs, Ground connect to GND'
OCT+, OCT-	OCT output terminals. OCT is related to Mneu78.
OCT2+, OCT2-	OCT outputs, which is related to MENU79, the RELAY output setup

-----

#### LCD 디스플레이 세부 사양 설명

- 8888888 숫자표시
- 🖬 수신 강도
- 신호 품질
- ◎ 유량 감지
- 🌂 수리 필요
- \* +- 유량 방향
- \* 🛤 유량없음 또는 기준치 이하
- \* 💷 배터리 잔량표시
- \* m>h 순시 유량
- \* cj/h 순시 열량
- \* кwh 적산 열량
- \* 🕰 온도차



Total Flow Flow rate Total Energy Energy rate Temperature Temp difference Failure timer States

#### 센서 설치 위치

센서 설치의 첫번째 과정은 정확한 측정값을 얻기 위한 최적의 위치를 선택하는 것 입니다. 최적의 위치란, 밸브 또는 구부러지는 배관과 가깝지 않고 유량이 안정적으로 흐를 수 있는 직선구간을 최대한 확보되어야 합니다.

\_\_\_\_\_

아래 표에서는 각기 다른 배관환경에 따른 최소한의 필요한 직선구간을 확인할 수 있습니다.

Piping Configuration	Upstream Dimension	Downstream Dimension
and Transducer Position	L up x Diameters	L dn x Diameters
	10D	5D
Lup Ldn	10D	5D
Lup Ldn	10D	5D
Lup Ldn	12D	5D
Lup Ldn	20D	5 D
	20D	5D
Lup   L dn	30D	5 D

#### 센서 결선도



#### 센서 간격

두개의 센서간의 알맞은 간격은 M25 번에서 확인할 수 있습니다.

각 센서간의 안쪽 간격이 M25에서 지시하는 값만큼 공간을 두고 설치합니다.

#### V-method 센서 설치

V-method 설치는 대부분의 배관(15~200mm)에서 주로 사용하는 설치법입니다.



### Z-method 센서 설치

Z-method 설치는 200mm 이상의 큰 배관에서 사용합니다.



### W-method 센서 설치

W-method 설치는 작은 배관(15~50mm)에서 사용합니다.



#### 화면상의 에러코드

M07 에서 확인가능하며,

- SS 는 신호강도이며 범위는 00~99, 정상동작범위는 50~99, 숫자가 높을수록 더 정밀한 측정이 가능함
- Q 는 신호품질이며 범위는 0~9, 정상동작범위는 5~9, 숫자가 높을수록 더 정밀한 측정이 가능함
- G 신호 조정 단계.
- X 기본 에러 코드
- "-" 일반적인 상태
- "1"신호 약함
- "2"신호 없음
- "3" 빈관
- "4"하드웨어 이상
- "5"신호 조정
- "6" 주파수출력 범위 초과
- "7" 아날로그출력 범위 초과
- "8" 내부 데이터 합계 에러
- "9" 시계 또는 캘린더 에러
- "A" 파라미터 합계 에러
- "b" 소프트웨어 합계 에러

"C" 온도 회로 에러

"E" 내부 타이머 에러

"F" 아날로그 입력 범위 초과

#### 기초 파라미터 셋팅 방법

예제 환경 : 외경 200mm(6mm 두께)의 카본스틸 재질(No liner), 측정유체는 물일 경우,

- 1. 배관 외경 입력 M11 에서 ENT 키를 눌러 값을 200mm 입력 후, 다시 ENT 키를 누릅니다.
- 2. 배관 벽 두께 입력 M12에서 ENT 키를 눌러 6mm 를 입력 후, 다시 ENT 키를 누릅니다.
- 3. 배관 재질 선택 M14 에서 0 번 Carbon steel 을 선택 후, ENT 키를 누릅니다.
- 4. 유체 종류 선택 M20 에서 0 번 Water 를 선택 후, ENT 키를 누릅니다.
- 센서 간격 확인 M25 에서 위의 입력한 값을 기반으로 자동 계산되어진 설치시 필요 간격을 확인 할 수 있습니다. 이 값을 토대로 두개의 센서간의 간격을 맞춰주면 됩니다.

#### 메뉴 표시 정보

Menu window No.	Function
M00	순시유량, 총 적산유량 표시 유량표시 단위는 M31 에서 변경 가능
M01	순시유량, 유속 표시
M02	날짜 및 시간, 정방향 적산유량 표시
M03	순시유량, 역방향 적산유량 표시

TUF-2000M User Manual

M04	날짜 및 시간, 순시유량 표시. 날짜 및 시간은 M60 에서 설정 및 변경 가능
M05	순시 열량, 적산열량 표시
M06	온도 표시, 입구측 T1, 출구측 T2
M07	아날로그 입력 표시,AI3/AI4, 전류값에 해당하는 기기의 측정값을 표시
M08	모든 에러코드 표시 'R'이 정상동작을 의미함; 그 외 항목은 Chapter 5 를 참조
M09	오늘 하루 동안의 총 적산유량 표시
M10	배관 둘레길이 입력 만약 배관의 외경을 알고 있다면, 본 메뉴 설정 없이 M11 외경 설정 가능
M11	배관 외경 입력, 가능범위:0 ~ 18000mm
M12	배관 두께 입력 만약 배관의 내경을 알고 있다면, 본 메뉴 설정 없이 M13 내경 설정 가능
M13	배관 내경 입력 만약 배관의 외경과 두께를 정확하게 입력했다면, 본 메뉴의 내경은 자동으로 계산되어 입력됩니다.
M14	배관 재질 선택 아래의 기본 배관 재질은 음속 값이 별도로 필요치 않음: (0)탄소강 (1)스테인리스강 (2)주철 (3)연철 (4)구리 (5) PVC (6)알루미늄 (7)석면 (8)유리섬유 (9)기타(해당 배관 재질의 음속정보 입력 필요 M15)
M15	배관 음속 정보 입력 (일반 배관 재질이 아닌 경우에만 입력)
M16	라이너 재질 입력, 라이너가 없는 경우에는 0.NONE을 선택 아래의 기본 라이너 재질은 음속 값이 별도로 필요치 않음: (1)타르 에폭시 (2)고무 (3)모르타르 (4)폴리프로필렌 (5)폴리스타이롤 (6)폴리스타이렌 (7)폴리에스터 (8)폴리에틸렌 (9)에보나이트 (10)테프론 (11) 기타(해당 라이너 재질의 음속정보 입력 필요 M17)
M17	라이너 음속 정보 입력 (일반 배관 재질이 아닌 경우에만 입력)
M18	라이너 두께 입력
M19	ABS 내벽의 두께 입력
M20	유체 종류 선택 아래의 기본 액체는 음속 값이 별도로 필요치 않음: (0)물 (1)해수 (2)등유, 석유 (3)휘발유 (4)연료유 (5)원유 (6)프로판 -45℃ (7)부탄 0℃ (8)기타 액체(부가정보 필요, 음속(M21), 점도(M22)) (9)디젤유 (10)캐스터유 (11)땅콩유 (12)#90 휘발유 (13)#93 휘발유 (14)알코올 (15)뜨거운 물 125℃
M21	액체 음속 정보 입력 (일반 액체가 아닌 경우에만 입력)

M22	액체 점도 정보 입력 (일반 액체가 아닌 경우에만 입력)
	센서 종류 선택,
	0. Standard M
	1. Insertion Type C
	2. Standard S
	3. User Type
	4. Standard B
	5. Insertion Type B(45)
	6. Standrad L
	7. JH-Polysonics
	8. Standard-HS
	9. Standard-HM
M23	10. Standard-M1
	11. Standard-S1
	12. Standard-L1
	13. PI-Type
	14. FS410
	15. FS510
	16. Clamp-on IM-1 (중간 사이즈의 Taosonics Instrument)
	17. Insertion IC-1 (큰 사이스의 Taosonic Instrument)
	18. Caimp-on IS-1 (작은 자이스의 Taosonics Instrument)
	19. Reserved
	20. Clamp-on IL-1 (For Taosonics Instrument)
	21. Insertion TLC-2 (For Taosonics Instrument)
M24	센지 걸지 당립 전택 (0) V mothed (1) 7 mothed (2) N mothed (2) W mothed
M25	(0) V-method (1) Z-method (2) N-method (3) W-method
	기본값 설정 메뉴
M26	(1) 전원이 꺼졌다가 켜질 경우 공장에서 출고시 기본값으로 설정됨
	(2) 전원이 꺼졌다가 켜질 경우 최근 설정한 값이 그대로 유지
M27	배관 설정값 저장 및 불러오기, 최대 9개의 배관 설정을 저장할 수 있음
M28	신호 미약시 유량값 적용여부,
	측정중 신호의 세기가 약해졌을 때, 최종적으로 양호했던 신호의 유량값을 적용하고 있을 것인지 또는 측정을 중단 할 것인지에 대한 설정
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M29	대부분의 경우에 빈관일 때에도 정상적인 경우보다 신호의 강도는 작지만
	센서는 여전히 신호를 받을 수 있음
	<u> 성상석인 신호세기를 확인한 뒤, 만약 그보다 낮을 경우 설정하여 빈관을 확인</u>
M30	산위 시스템 선택
N 401	순시유당 난위 선택 
M31	U. Cubic meter (m <sup>3</sup> )
	I. LITER (I)

	2. USA gallon (gal)
	3. Imperial Gallon (igl)
	4. Million USA gallon (mgl)
	5. Cubic feet (cf)
	6. USA liquid barrel (bal)
	7. Oil barrel (ob)
M32	적산유량 단위 선택
N422	적산유량에 대한 배수 선택
10133	배수값 범위 0.001 to 10000. 공장 기본값 1
M34	총 적산유량값을 켜거나 끔 (NET totalizer)
M35	정방향 적산유량값을 켜거나 끔 (positive totalizer)
M36	역방향 적산유량값을 켜거나 끔 (NEG(negative) totalizer)
M37	적산유량 초기화
10137	초기화전 기존 데이터값의 유실에 주의
M38	수동 적산 기능,
10150	수동으로 원하는 기간동안 적산 할 수 있음
M39	인터페이스 선택
	댐핑 기능,
M40	측정값을 안정감있게 변하게 하는 기능으로 설정 범위는 0~999 초
	0으로 설정하면 댐핑 기능을 끄는 것이며, 공장 초기 설정은 10초
	저유량값 무시,
M41	유량이 너무 적거나 아예 흐르지 않을 경우 적산유량의 정확성을 높이기 위해
	설정
M42	영점 교정
	교정을 하는동안 배관안에 유체가 흐르지 않아야 함
M43	영점값 초기화
	교정되었던 영점값을 초기화하여, 공장 초기 설정으로 복귀
M44	수동 임의 교정
	일반적으로 0으로 설정
M45	순시유량 팩터값 설정. 기본값은 '1'.
M46	네트워크 주소 식별 번호
M47	시스템 잠금,
	현재 설정을 변경하지 못하도록 잠그는 기능
M48	교정 데이터 입력
M49	시리얼 포트를 통한 입력문자 표시,
	본 메뉴로 통신 가능 여부를 판단할 수 있음
M50	데이터 로거 옵션
M51	데이터 로깅 시간 설정
	데이터 로깅 방향 컨트롤
N/50	(1) 'Send to RS485' 을 선택하면 모든 데이터 값은 RS232/RS485 인터페이스로
IVI52	
	기능함

TUF-2000M User Manual

M53	
	오픈 콜렉터 펄스 폭 설정,
IVI54	최소 6mS 에서 1000mS 까지 설정 가능
M55	아날로그 출력 모드 선택(4-20mA current loop, or CL)
	(0) 4-20mA output mode
	(1) 0-20mA output mode
	(2) Serial port controls 0-20mA
	(3) 4-20mA 액체 음속
	(4) 20-4-20mA mode
	(5) 0-4-20mA mode
	(6)20-0-20mA mode
	(7) 4-20mA 유속
	(8)4-20mA 순시열량
M56	4 또는 0mA 출력값 설정
M57	20mA 출력값 설정
M58	전류출력값 확인
M59	현재 전류출력 값 표시
M60	날짜 및 시간 설정
M61	해당 장비의 시리얼 번호 확인
M62	RS-232/RS485 설정
M63	통신 프로토콜 선택,
M64	AI3 값 범위
	아날로그 입력3의 값 입력
M65	AI4 값 범위
11105	아날로그 입력4의 값 입력
M66	AI5 값 범위
	아날로그 입력 5 의 값 입력
M67	주파수 범위 설정
M68	최소 순시유량값 설정
M69	최대 순시유량값 설정
M70	LCD 디스플레이 백라이트 컨트롤
M71	LCD 대비 컨트롤
M72	동작 타이머
M73	순시유량에 대한 하한치 알람1 설정
M74	순시유량에 대한 상한치 알람1 설정
M75	순시유량에 대한 하한치 알람 2 설정
M76	순시유량에 대한 상한치 알람 2 설정
	버저 설정
M77	아래의 항목 중 선택하여 버저를 울릴 수 있음,
	0. No Signal 1. Poor Signal
	2. Not Ready (No*R)3. Reverse Flow4. AO Over 100%

TUF-2000M User Manual

	5. FO Over 120% 6. Alarm #1 7. Reverse Alarm #2
	8. Batch Control 9. POS Int Pulse 10.NEG Int Pulse
	11.NET Int Pulse 12.Energy POS Pulse 13.Energy NEG Pulse
	14.Energy NET Pulse 15.MediaVel=>Thresh 16.MediaVelo <thresh< td=""></thresh<>
	17.ON/OFF viaRS232 18.Daily Timer (M51) 19.Timed alarm #1
	20. Timed alarm #2 21.Batch Totalizer Full 22. M51 Timer
	23. Key Stroking ON 24. Disable BEEPER
	OCT1 (Open Collect Transistor Output) 출력설정.
	아래의 항목 중 선택하여 OCT1 을 축력학 수 있음:
	0. No Signal 1. Poor Signal
	2. Not Ready(No*R) 3. Reverse Flow 4. AO Over 100%
	5 FO Over 120% 6 Alarm #1 7 Reverse Alarm #2
	8 Batch Control 9 POS Int Pulse 10 NEG Int Pulse
	11 NET Int Pulse 12 Energy POS Pulse 13 Energy NEG Pulse
M78	14 Energy NET Pulse 15 Media/el-Sthresh 16 Media/elo-Thresh
	17 ON/OEE viaPC232 18 Daily Timor (M51) 10 Timod alarm #1
	20. Timed alarm #2 21. Patch Totalizer Full
	20. Inflet alarm $\pi^2$ 21. Datch rotalizer run 22. Dariodically M51 Timor 22. Oct Not Using
	OCT 추려하고에 저의이 시퍼이지 아이미라 겨오에 따라 이번 저의 뜨느
	SCI 물럭외도에 신권이 걸려있지 않으므도, 경구에 따다 외구 신권 모든   품업저항을 반드시 연결해야 할 수 있음
	최대 전류는 100mA 를 넘지 않아야 함
	주의사항: 최대 전압은 80V를 넘지 않아야 함
	릴레이 또는 OCT2 춬력설정
	아래의 항목 중 선택하여 릴레이 또는 OCT2를 춬력할 수 있음:
	0. No Signal 1. Poor Signal
	2. Not Readv(No*R) 3. Reverse Flow 4. AO Over 100%
	5. FO Over 120% 6. Alarm #1 7. Reverse Alarm #2
	8 Batch Control 9 POS Int Pulse 10 NEG Int Pulse
M79	11.NFT Int Pulse 12.Energy POS Pulse 13.Energy NEG Pulse
	14 Energy NET Pulse 15 MediaVel=>Thresh 16 MediaVelo <thresh< td=""></thresh<>
	17 ON/OFF viaRS232 18 Timer (M51 Daily) 19 Timed alarm #1
	20. Timed alarm #2 21.Batch Totalizer Full
	22. Periodically M51 Timer 23. Disable Relay
	릭레이는 SPST(Single pole, single throw)타입으로 최대 100VAC, 0.5A
	큰 저항성 부하 또는 유도 부하이 경우에는 Salve relay 를 사용해야 한
	아래의 항목 중 선택하여 배치컨트록러 석정을 할 수 있을
M80	1. Serial port
	2 AI3 rising edge
	3 AI3 falling edge
	4 AI4 rising edge
	5 AI4 falling edge
	6 AI5 rising edge

	7. AI5 falling edge
	8.Timer periodically
	9.Timer daily
M81	배치값 설정
M82	일,월,년별로 적산된 유량값과 열량값을 볼 수 있음
M83	전원 OFF 시 손실된 값, 자동 보상기능
M84	열량 단위 선택:
	0. GJ 1. KC 2.KWh 3. BTU
	온도 소스 선택:
M85	0. from T1,T2 (공장 출고시 기본값)
	1. from AI3,AI4
	비열 값 선택
	공장 출고시 기본값은 'GB',
M86	본 설정은 국제 스탠다드를 기준으로 물의 엔탈피를 계산 함
	만약 물이 아닌 다른 유체의 경우에는 반드시 '1. Fixed Specific Heat'를 설정
M87	에야 입 저사 여랴 기느 ON/OFF
10107	저사 여랴 배스 서저
M88	국민 골증 베구 골증   공장 축고시 기보값은 '1'
M89	
1105	연량계 선치 위치 서태
M8	1 입구측
	2. 출구측
	신호 강도 및 신호 품질 표시
	신호 강도는 00.0 ~ 99.9 범위 안에서 표시되며, 값이 높으면 높을수록 측정값에
M90	대한 신뢰성도 높아지게 됨,
	신호 품질은 00 ~ 99 범위 안에서 표시되고 값이 높을수록 좋음, 다만 최소
	50 이상이 나와야 함
M91	실제 측정 도달 시간 및 계산값 시간 비율 표시
	비율 값은 100±3% 범위 안에 반드시 들어와야 함
M92	이측 유체음속 표시
M93	총신호전달시간 및 시간차이 표시
M94	레이놀즈 계수 및 설정한 계수 표시.
M95	정방향, 역방향 열량값 표시.
M+0	ON/OFF 시간 표시
M+1	유량계의 총 동작시간 표시
M+2	마지막 전원 OFF 시 날짜 및 시간 표시
M+3	마지막 전원 OFF 시 순시유량 표시
M+4	ON/OFF 횟수 표시
M+5	공학용 계산기
M+6	유체음속 한계값 설정
M+7	금월 총 적산유량 표시

#### TUF-2000M User Manual

M+8	금년 총 적산유량 표시
M+9	정상동작 되지 않은 총 시간 표시
M.2	영점 고정
M.5	Q값 한계점 설정
M.8	금일, 금월 최대 순시유량값
M.9	CMM 명령어 출력값 테스트 포트